


WT600-4F



参考流量范围



- 主要在生产场合使用。
- 直流无刷电机，适合泵头串联。
- 铝合金外壳、高防护等级。
- 采用薄膜按键手动控制，支持外部信号控制和通信控制。

适合工业生产使用
INDUSTRIAL

适用泵头



YZ35-13



KZ35

PERISTALTIC PUMP

转速范围	10rpm-600rpm，正反转可逆
转速调节分辨率	1rpm
控制方式	薄膜按键，支持外部信号控制和通信控制
显示方式	液晶显示
工作模式	流量模式和分配模式
流量校正	将设定流量获得的实际流量值输入，自动进行流量校正
分配液量范围	100mL-999L
分配液量校正	将设定分配液量获得的实际分配液量值输入，自动进行分配液量校正
分配次数范围	1次-9999次，“0”为无限循环方式
分配间隔时间范围	0.1s-99.9min，调整分辨率0.1s
回吸圈数范围	0-9.9圈，调整分辨率0.1圈
外控功能	启停控制、方向控制、速度控制（4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选）
转速状态信号输出	125-7500Hz线性对应10-600rpm
启停状态信号输出	OC门信号输出
方向状态信号输出	OC门信号输出
通信接口	RS485
掉电记忆	重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作
全速功能	一键控制全速工作，用于填充、排空等
外形尺寸(长×宽×高)	360×215×243 (mm)
适用电源	AC110V±20%/300W或AC220V±20%/300W
工作环境温度	0℃~40℃
工作环境相对湿度	<100%
防护等级	IP65
重量	12kg

驱动器型号(产品编号, 适用电源, 转速控制信号)	适配泵头型号	适用软管规格	转速范围 (rpm)	参考流量范围 (mL/min)	重量(kg)
WT600-4F-A (05.02.66A, AC220V, 0-5V)	(1, 2) x YZ35-13-B	73#, 82#	10-600	100-11000	13.65-15.3
WT600-4F-B (05.02.66B, AC220V, 0-10V)	(1, 2) x YZ35-13-D	73#, 82#	10-600	100-11000	
WT600-4F-C (05.02.66C, AC220V, 4-20mA)	(1, 2) x YZ35-13-D	82A#	10-300	267-8000	
WT600-4F-D (05.02.66D, AC220V, 0-10kHz)	(1, 2) x YZ35-13-F	26#	10-600	67-4000	
WT600-4F-E (05.02.66E, AC220V, RS485)	(1, 2) x YZ35-13-F	26#	10-600	67-4000	
WT600-4F-F (05.02.66F, AC110V, 0-5V)	(1, 2) x KZ35-13-B	26#, 73#, 82#	10-600	67-11000	15.7-19.4
WT600-4F-G (05.02.66G, AC110V, 0-10V)	(1, 2) x KZ35-13-D	26#, 73#, 82#	10-600	67-11000	
WT600-4F-H (05.02.66H, AC110V, 4-20mA)	(1, 2) x KZ35-13-D	26#, 73#, 82#	10-600	67-11000	
WT600-4F-J (05.02.66J, AC110V, 0-10kHz)	(1, 2) x KZ35-13-D	82A#, 184#	10-300	267-9000	
WT600-4F-K (05.02.66K, AC110V, RS485)	(1, 2) x KZ35-13-D	82A#, 184#	10-300	267-9000	